

Stap voor stap

STUCCO PURO ORIGINAL

Stucco Puro Original is een strakke en stijlvolle wandafwerking die een plaats verdient in elk type interieur. Zowel in een minimalistische woning met afwerkingen in beton of inox als in een landelijke omgeving met hout, leder en linnen. Voor mensen die houden van het boeiende samenspel van contrastrijke materialen.

Applicatie

Laag 1 = grondlaag

Stucprimer Hydro

- Met rol aanbrengen. Zo effen mogelijk zetten en rolstructuur vermijden.
- Aangekleurd in de vergelijkende kleur van Stucco Puro.
- Minstens 12 uren laten drogen.
- Verbruik Stucprimer Hydro 9 m²/l

Laag 2

Stucco Puro

- Opzetten met groot stucmes en verdelen, geen kale plekken laten.
- Minstens 8 uren laten drogen.
- Gemiddeld verbruik Stucco Puro 15 à 21 m² / l / laag
- Verbruik deze laag 12 m²/l

Laag 3

Stucco Puro

- Opzetten met klein stucmes en verdelen, geen kale plekken laten.
- Best niet langer dan 4 uren wachten vooraleer de volgende laag aan te brengen omwille van de eindglans.
- Gemiddeld verbruik Stucco Puro: 15 à 21 m² / l / laag
- Verbruik deze laag 20 m²/l

Laag 4

Stucco Puro

- Opzetten met klein stucmes en verdelen. Na een 10-tal minuten kan je beginnen polieren. Door deze polierbewerking ontstaat een specifieke glans- en kleurschakering.
- Gemiddeld verbruik Stucco Puro 15 à 21 m² / l / laag
- Verbruik 30 m²/l

Applicatievideo



<http://player.vimeo.com/video/157300369>